

EPM5200 三相数字式多功能测控电表



用户手册

EPM5200: 1.0 Copyright © 2019

西安总部 陕西省西安市经济技术开发区 凤城六路 101 号 电话: 400 860 1152 网址: www.xdge-auto.com

上海分公司

上海市闵行区莲花南路2899号 莲谷科技园5号楼A312 电话: 029-88347564



危险和警告

本设备只能由专业人士进行安装,对于因不遵守本手册的说明所引起的故 障,厂家将不承担任何责任。

4 触电、燃烧或爆炸的危险

- 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
- 对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所有 电流互感器的二次绕组。
- 要用一个合适的电压检测设备来确认电压已切断。
- 在将设备通电前,应将所有的机械部件,门和盖子恢复原位。
- 设备在使用中应提供正确的额定电压。

不注意这些预防措施可能会引起严重伤害。

我们已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容。由于不可能完全消除差错,所以我们 不能保证完全的一致。本手册中的数据将定期审核,并在新一版的文件中做必要的修改,欢迎提出修改 建议。以后版本中的变动不再另行通知。



目	录

_
<u> </u>
- 21
~

录

1	装置	简介	1
	1.1	概述	1
	1.2	产品功能	1
2	技术	指标	3
	2.1	环境条件	3
	2.2	工作电源	3
	2.3	电压线路	3
	2.4	电流线路	3
	2.5	开关量输入(DI)	4
	2.6	开关量输出(DO)	4
	2.7	直流模拟量输出(AO)	4
	2.8	过载能力	4
	2.9	电能脉冲	4
	2.10	通信接口	4
	2.11	端子螺丝紧固力矩	5
	2.12	外壳防护等级	5
	2.13	污染等级	5
	2.14	准确度	5
	2.15	绝缘性能	6
	2.16	机械性能	6
3	安装	与接线	7
	3.1	安装图	7
	3.2	外观图	8
	3.3	接线原理图	9
	3.4	端子接线1	2
4	面板	1 超作	5
•	4.1	面板显示	5
	4.2	显示说明	6
	4.3	按键说明	6
	4.4	显示界面	7
	4.5	显示自检1	9
	4.6	参数设置1	9



5 功能	8介绍
5.1	基本测量
5.2	电能质量监测功能
5.3	电能计量
5.4	需量
5.5	开关量监视
5.6	继电器输出
5.7	AO 输出功能
5.8	事件顺序记录(SOE)
5.9	定值越限
5.10	分时计费
6 常见	1故障分析
7 质量	全保证
7.1	质量保证
7.2	质保限制
版本信息	36



1 装置简介

1.1 概述

EPM5200 三相数字式多功能测控电表,以工业级微处理器为核心,处理速度高,具有很高的性价比; 主要适用于较小安装尺寸的配电柜,可以满足空间比较苛刻的低压柜及楼层配电箱安装要求,为用户节 省大量投资和使用空间。

EPM5200 电表有着广泛的用途,可以应用于任何需要用电和配电的地方,主要有:

- 工厂动力系统自动化、负荷控制;
- 发电厂电气 **DAS**;
- 智能楼宇系统;
- 无功补偿系统。

1.2 产品功能

功能	项目	EPM5200
	三相电压	\checkmark
	三相电流	\checkmark
	中性点电流	\checkmark
	三相有功功率	\checkmark
	三相无功功率	\checkmark
	三相视在功率	\checkmark
	三相功率因数	
	三相基波功率因数	
	三相电压相角	
安叶测具体	三相电流相角	
头时测重阻	正向有功电能	
	反向有功电能	\checkmark
	正向无功电能	
	反向无功电能	
	视在电能	
	频率	
	电压不平衡度	
	电流不平衡度	\checkmark
	电压总谐波畸变率	\checkmark
	电流总谐波畸变率	\checkmark

表 1-1: 基本功能



	电压 2~31 次谐波畸变率		
	电流 2~31 次谐波畸变率		
	电流 K 因子		
	电流波峰因子		
	需量		
	开关量输入(2DI)[^注 1]	选配	
检入检查	开关量输出(2DO) ^{[造} 1]	选配	
- 制八制 山	模拟量输出(1AO) ^[≟1]	选配	
	电能脉冲输出 [注2]	选配	
定值越限	6 组定值越限		
分时计费	可设置6个时区,6个时段,分别累计尖峰平谷电	\checkmark	
记录功能	16 条 SOE 事件		
38.31	RS-485 接口	- 生 而日	
	(MODBUS 通讯协议)	火也用山	
•		•	

[注 1]: 2DI+2D0 与 A0 选型两者只可选其一。

[注 2]: 电能脉冲包括光电脉冲和接点脉冲。

[注 3]: 如需使用分时计费功能,请确保装置能够通信对时。



2 技术指标

2.1 环境条件

环境温度: -25℃~+70℃ 贮存温度: -40℃~+85℃ 相对湿度: 5%~95%(无冷凝) 大气压力: 70 kPa~106 kPa 海拔高度: <3000m

2.2 工作电源

电源电压: 95~250V AC/DC,47~440Hz 功率消耗: <2W

2.3 电压线路

额定电压 Un: 57.7V L-N/100V L-L~220V L-N/380V L-L

测量范围: 10V~1.2Un 启动电压: 10V

频率: 45Hz~65Hz功率消耗: <0.02VA/相

2.4 电流线路

额定电流 ln: 5A、1A 测量范围: 额定 5A: 5mA~1.2ln; 额定 1A: 1mA~1.2ln; 启动电流: 额定 5A: 5mA; 额定 1A: 1mA;

功率消耗: <0.25VA/相



2.5 开关量输入(DI)

可选 2 路 DI 额定电压: 24V DC,内激励 事件分辨率: 1ms

2.6 开关量输出(DO)

可选2路电磁式继电器输出

接通容量: 5A 连续, 250V AC/30V DC

分断容量: L/R=40ms, 10000次 220V DC, 0.1A 110V DC, 0.3A 48V DC, 1A 动作时间: <10ms 返回时间: <10ms

2.7 直流模拟量输出(AO)

```
可选1路AO
输出范围: 0~20mA/4~20mA
过载能力: 1.2倍
负载能力: 500Ω
```

2.8 过载能力

电压线路: 1.2 倍额定电压,连续工作; 2 倍额定电压,允许 1s 电流线路:

额定 5A/1A, 1.2 倍额定电流,连续工作; 10 倍额定电流,允许 10s; 20 倍额定电流,允许 1s

2.9 电能脉冲

脉冲常数: 3200imp/kWh, 3200imp/kvarh

脉冲宽度: 80ms±20ms

2.10 通信接口

接口类型: RS-485, 二线方式

工作方式: 半双工



通信速率: 1200、2400、4800、9600、19200、38400 bit/s

通信协议: MODBUS RTU

2.11 端子螺丝紧固力矩

工作电源端子: 0.5N・m
电压测量端子: 0.6N・m
电流测量端子: 0.6N・m
其他端子: 0.5N・m

2.12 外壳防护等级

防护等级: IP52

2.13 污染等级

污染等级: 2级

2.14 准确度

被测量	最大允许误差级准确度等级	分辨力
电压	±0.2%或±0.5%	0.1V
电流	±0.2%或±0.5%	0.001A
有功功率	±0.5%	0.001kW
无功功率	±0.5%	0.001kvar
视在功率	±0.5%	0.001kVA
	0.5S 级或 1 级	
有功电能	GB/T 17215.321-2008 (IEC 62053-21: 2003)	0.01kWh
	GB/T 17215.322-2008 (IEC 62053-22: 2003)	
无功电能	2级,GB/T 17215.323-2008(IEC 62053-23: 2003)	0.01kvarh
功率因数	±1.0%	0.001
频率	±0.02Hz	0.01Hz
模拟量输出(AO)	±1%	
谐波畸变率	IEC 61000-4-7 B级	0.1%
K 因子	IEC 61000-4-7 B级	0.1



2.15 绝缘性能

试验项目	标准依据	
绝缘电阻	GB/T 13729-2002, 3.6.1(绝缘电阻大于 100M Ω)	
脉冲电压试验	GB/T 4793.1-2007(IEC 61010.1:2001),6.8(峰值 6kV,1.2/50 μ s 冲击)	
交流电压试验	GB/T 4793.1-2007(IEC 61010.1:2001),6.8(有效值 2kV,1min)	

2.16 机械性能

试验项目		标准依据	严酷等级
振动 ; "你们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	振动响应试验	GB/T 11287—2000 (IEC 255-2-1:1989)	1级
	振动耐久试验	GB/T 11287—2000 (IEC 255-2-1:1989)	1级
冲去注意	冲击响应试验	GB/T 14537—93 (IEC 255-2-2)	1级
评击讽迹	冲击耐受试验	GB/T 14537—93 (IEC 255-2-2)	1级
碰撞试验		GB/T 14537—93 (IEC 255-2-2)	1 级



3 安装与接线

3.1 安装图

环境

装置应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。

安装位置

通常安装在开关柜中,可使装置不受油、污物、灰尘、腐蚀性气体或其他有害物质的侵袭。安装时要 注意检修方便,有足够的空间放置有关的线、端子排、短接板和其他必要的设备。

安装方法

- (1) 将装置安装到尺寸为 68mm×68mm 的开孔。
- (2) 将装置卸去安装卡,从前向后推入盘面的安装孔。
- (3) 将四个安装卡顺着装置四角的沟槽装上,向前推紧,使安装卡的前端挤紧开关盘,这样装置被水平 地安装在开关柜体上。

安装尺寸



图 3-1: 液晶选型安装尺寸图



3.2 外观图



图 3-2: EPM5200 显示面板



图 3-3: 2DI 端子图



图 3-5: 1AO 端子图



图 3-4: 2DI+2DO 端子图



图 3-6: 无I/O 端子图





图 3-7: 选配 2DI+2 接点脉冲端子图

3.3 接线原理图



下文说明了各种情况下的典型接线图,电压互感器简称 PT,电流互感器简称 CT。

PT 一次侧必须有断路器或熔断器提供保护,如果使用的 PT 额定容量大于 25VA,则 PT 二次侧也要 装熔断器 CT 应接到短接端子或测试盒上,以保证 CT 接线的安全。

PT和 **CT**一次侧的励磁将在 **PT**和 **CT**二次侧电路产生较大的电压和电流,所以在安装仪表时一定 要有必要的安全措施,例如拆下 **PT**的熔断器、短接 **CT**二次侧等。

星形系统的接线

当测量线路为星形系统时,与互感器连接的导线都应有保护措施:空气开关或保险丝。接线示意图如 下图所示。装置的接线方式应设为"星形接线"。





图 3-8: 四线星形系统: 无 PT、2CT 接入

角形系统的接线

在这种接线方式,只需要 2 个 PT。装置是根据 AB 和 BC 的测量值得出 CA 电压的值,接线示意图 如下图所示。装置的接线方式应设为"角形接线"。角型接线仅适用于 100V 系统。





图 3-9:角形系统, 2PT、2CT 接入



图 3-10:角形系统,2PT、3CT 接入





3.4 端子接线

工作电源

用于交流系统时,相线接 L/+端,中性线接 N/-端。

用于直流系统时,正极接 L/+端,负极接 N/-端。

电压电流输入接线

详见图 3-6~图 3-9。

(1) 三相电压输入(V1、V2、V3、VN)

本装置可以直接接入 220/380VAC 的星形系统。如果被监测系统的电压高于 220/380V,则需要使用电压互感器(下文均表示为 PT 把电压按比例降到装置允许的输入范围内。

为了正确使用 EPM5200 装置, PT 的选择很重要(如需使用 PT),请按照以下要求选择 PT 的参数:

- 星形系统, PT 原边额定值应等于系统相电压额定值, 或者略高于相电压额定值。
- 三角形系统, PT 原边额定值应等于系统线电压额定值。
- 无论星形或三角形系统, PT 二次侧额定值都必须在额定电压输入范围以内。
- PT 的额定负载能力必须大于所有并接于 PT 上的本装置和其他接入设备负荷的总和。
- PT 的精度直接影响本装置总的测量精度,建议用户选用精度高于 0.5 级的 PT。

(2) 三相电流输入(I11、I12、I21、I22、I31、I32)

本装置必须使用电流互感器(下文均表示为 CT)才能测量各相的电流。三相 CT 的变比参数是统一整定的,所以三相 CT 变比必须相同。电流输入选项如下:

- 本装置三相电流额定输入有 5A、1A 配置:
 - 1A 配置,外接标准互感器;

5A 配置,外接标准互感器;

- CT 的额定负载能力必须大于本装置、接线电缆、其他接入设备负荷的总和。通常 CT 原边额定 值根据最大负荷来选择,并选用最接近标准规格的 CT。
- CT 的精度也影响本装置总的测量精度,建议用户选用精度高于 0.5 级的 CT。另外, PT 和 CT 的角差不一致也会影响功率、电能等的测量精度。

通信接线

RS-485 通信口,端子标记为 D+、D-、SH。

RS-485 通信方式允许一条总线上最多接 32 台仪表,通过一个 RS-232/RS-485 转换器与上位机连接。通信电缆可以采用普通的屏蔽双绞线,总长度不宜超过 1200 米,各个设备的 RS-485 口正负极性必须连接正确,电缆屏蔽层一端接地。如果屏蔽双绞线较长,建议在其末端接一个约 120Ω 的电阻以提高 通信的可靠性。通信接线如下:





图 3-11: 通信接线

DI 接线

装置选配 2 路开关量输入,端子标记为 Dl1、Dl2、DlC,用于检测外部接点的状态。装置内部有一个 24V 的直流自激电源,用于无源触点监测。面板上会显示 Dl 相应的状态。



图 3-12: DI 接线示意图

DO 接线

装置内部有 2 个电磁型继电器,端子排标记为 DO11、DO12、DO21、DO22,可直接切断 250VAC/5A 或 30VDC/5A 的负载。当负载电流较大时,建议增加中间继电器。





AO 接线

装置的 AO 端子标记为 AO+、AO-, 内置 24V 电源的, 接线时, 外部不需要回路供电, 其接线如下所示:



图 3-14: AO 接线



内置 24V 电源选型下,如外接电源将引起装置 AO 部分的损坏。





4 面板操作

所有安装接线完毕并检查无误后,便可通电开机。以下章节将介绍如何利用前面板按键整定参数。

4.1 面板显示



图 4-1:显示界面

表 4-1:显示符号说明

分区	液晶显示图形	说明
ΑX	略	测量数据显示区
		与其他符号配合,区别测量量是电压量还是
	8	电流量:电压量显示器,电流量显示器
Β区	L-N L-L	分别表示相电压、线电压、负号
	THD UNB DMD	分别表示谐波畸变率、不平衡度、需量
	MAX MIN	分别表示最大值、最小值
	φ PF	分别表示相角、功率因数
		符号整体点亮分别表示频率、有功电能、视
	Hz MkWh kVA Mkvarh MkVAh	在功率、无功电能、视在电能、电流、温度
	mA ℃	的单位,可部分点亮表示显示量单位,如
C区		MkWh表示有功功率单位
	%	谐波畸变率单位
	COM	通讯标志。该符号闪烁时,表示装置正在发
		送或者接收数据
	₩	越限报警标志



分区	液晶显示图形	说明
	•	表示 4 个象限: □□●□
	~~~~	DI1~4 状态:
D IX +/+ +/+ IMP EXP NET TOT		●代表通, ○代表断
	DO1~2 状态:	
		Ⅎ∕┣代表通, ┨┣代表断
	IND EVE NET TOT	分别表示正向电能、反向电能、电能净值、
		电能总和

# 4.2 显示说明

装置采用段码显示,定义见下表。

表 4-2: 段码对照表

0		1	}	2	1	3	FIT	4	Y
5	H	6	6	7	P	8	B	9	
А	A	В	b	С	L	D	đ	E	E
F	F	G	6	Н	H	1	B	J	L
К	Ł	L	L	М	41	N	n	0	Û
Р	P	Q	Ą	R	r	S	h	Т	F
U		V	ы	W	Lui	Y	H		

# 4.3 按键说明

装置具有 4 个按键,在"参数显示"状态及"参数整定"状态下具有不同的作用。在"参数显示"状态下,可以浏览各测量数据;在"参数整定"状态下,输入密码后,可以整定参数定值。

表 4-3: 按键操作

按碑字义	参数显示状态	参数设置模式		
按键足义	(默认状态)	菜单/参数浏览	参数修改	
System/◀	切换显示测量参数	返回上一级菜单	光标左移一位	
Phase/ ▲	切换显示分相参数	浏览上一个菜单/参数	数值递增	
		浏览下一个菜单/参数;		
Eporav/	扫描目三由能粉提	在一级菜单选择	粉店油油	
Energy/ •	切決並小电能数加	"YES"的状态下,进	<u> </u>	
		入二级菜单		



		长按2秒进入整定状态→在每个参数整定的页面,
Setup/↩	长按进入设置模式	短按一下,参数闪烁,表示可以修改→修改完毕
		后,再短按,参数确认→长按2秒,退出整定,恢
		复参数显示。

# 4.4 显示界面

# 4.4.1 显示界面

#### 表 4-9: EPM5200 星形接线

	显示内容	第一排显示 第二排显示		第三排显示	
	屏1 (默认界面)	总有功功率	平均电流	总功率因数	
	屏2	频率(Hz)	平均相电压	平均线电压	
	屏3	总有功功率	总无功功率	总视在功率	
System	屏4	INC		零序电流	
测量组		总有功功率	总无功功率	总视在功率	
	开3	实时需量	实时需量	实时需量	
	屏6		电压不平衡度		
	屏7		电流不平衡度		
	屏1	A相电流	B相电流	C相电流	
	屏2	A相电压	B相电压	C相电压	
	屏3	AB线电压	BC线电压	CA线电压	
	屏4	A相有功功率	B相有功功率	C相有功功率	
Phase	屏5	A相无功功率	B相无功功率	C相无功功率	
测量组	屏6	A相视在功率	B相视在功率	C相视在功率	
	屏7	A相功率因数	B相功率因数	C相功率因数	
	屏8				
	屏9	电压总谐波			
	屏10		电流总谐波		
	屏1		正向有功电能kWh		
	屏2	反向有功电能kWh			
Energy	屏3		正向无功电能kvarh		
测量组	屏4		反向无功电能kvarh		
	屏5		视在电能kVAh		
	屏6~屏9	尖、峰、	平、谷(正向)有功	电能kWh	



	Hz THD MAX HZ MkWh MAX HZ MkWh MkWarth Mkvarth Mkvarth MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc MkvAc Mc MkvAc Mc Mc Mc Mc Mc Mc Mc Mc Mc M
	A-代表尖、B-代表峰、C-代表平、D-代表谷
屏10~屏13	尖、峰、平、谷(反向)有功电能kWh
屏14~屏17	尖、峰、平、谷(正向)无功电能kvarh
屏18~屏21	尖、峰、平、谷(反向)无功电能kvarh

#### 表 4-10: EPM5200 角形接线

	显示内容	第一排显示	第二排显示	第三排显示			
	屏1 (默认界面)	总有功功率	平均电流	总功率因数			
	屏2	频率(Hz)		平均线电压			
System 测量组	屏3	总有功功率	总无功功率	总视在功率			
	屏4	INC		零序电流			
	<b>室</b> 5	总有功功率	总无功功率	总视在功率			
	开3	实时需量	实时需量	实时需量			
	屏6		电压不平衡度				
	屏7		电流不平衡度				
	屏1	A相电流	B相电流	C相电流			
Dhasa	屏2	AB线电压	BC线电压	CA线电压			
Phase 测量如	屏3	电流实时需量					
侧里组	屏4	电压总谐波					
	屏5	电流总谐波					
	屏1	正向有功电能kWh					
	屏2	反向有功电能kWh					
	屏3	正向无功电能kvarh					
	屏4	反向无功电能kvarh					
	屏5	视在电能kVAh					
Energy		尖、峰、平、谷(正向)有功电能kWh					
测量组	屏6~屏9	尖、峰、平、谷(正向)有功电能kWh THD THD THD THD THD THD THD THD					



	A-代表尖、B-代表峰、C-代表平、D-代表谷
屏10~屏13	尖、峰、平、谷(反向)有功电能kWh
屏14~屏17	尖、峰、平、谷(正向)无功电能kvarh
屏18~屏21	尖、峰、平、谷(反向)无功电能kvarh

# 4.5 显示自检

参数显示模式下,同时长按"Phase"和"Energy"两个按键,将进入显示自检状态,所有液晶段码全亮。 在自检状态下按任意键,将退出自检,返回到参数显示界面。

# 4.6 参数设置

显示模式下,按"Setup"键 2 秒,显示"PROG",表示进入了整定模式,输入密码后,可整定参数。再按"Setup"键 2 秒,可返回显示状态。参数设置模式下,菜单总览见图 4-3,详细内容见表 4-14。 (1)参数设置模式菜单总览图



参数设置模式	PROG	7	
	输入密码		
	设置密码	设置新密码	
		设置接线方式	
		设置一次侧额定电流	
		设置二次侧额定电流	
		设置一次侧额定电压	
		设置二次侧额定电压	
	设置基本参数	设置功率因数定义	
		设置KVA算法	
		A相CT反向设置	
		B相CT反向设置	
		C相CT反向设置	
		LCD背光时间设置	
		设置通信地址	
	设置通讯参数	设置波特率	
		设置奇偶校验方式	
		设置需量子周期	
	需量设置	设置需量子周期数	
		清除需量	
		设置AO输出范围	
	小田 40 会 粉	选择输出AO的变量	
	以且AO参数	设置AO输出4mA(0mA)时对应的参数	值
		设置AO输出20mA时对应的参数值	
	DO给山坐太设罢	DO1输出设置	
	DO抽山扒芯以且	DO2输出设置	
		设置正向有功电能底值	
		设置反向有功电能底值	
		设置正向无功电能底值	
		设置反向无功电能底值	
	由能设置	设置视在电能底值	
		设置光电脉冲投退	
		设置脉冲常数	
		清除电能	
		2 设置日期	
	时间攻直	设置时钟	
		电流配置	
		电压配置	
	装置信息查看		
		通信规约版本	
		版本日期	

图 4-3: 整定模式结构图



## (2) 参数设置菜单

参数		说明	范围/待选项	默认值
一级菜单	二级菜单			
Prob		进入设置界面		
PASS		输入密码	∩∼9999	0
			0 0000	Ŭ
PASS				
5EF		是否设置密码	YES / NO	NO
<u>no</u>				
	nELui PASS A	设置新密码	0~9999	0
ĘųĘ				
SEF		基本参数设置	YES / NO	NO
ng.				
	ምስ በጠም		しい 当日 四线星形;	
		设定接线方式	del『三角形;	LuiyE
	LUIE		₩ [™] 演示模式	
		设置一次侧额定电流 [ ^進 7]	1~30000	5
	LF J	设置二次侧额定电流 [ ^進 7]	1~5	5
	PF {	攻直 (八関 (次 円 仏 ⊥ [ ^注 7]	1~1000000	100
	PFZ	设置二次侧额定电压 [ ^進 7]	1~690	100
	PF	功率因数计算方式	IEC、-IEEE、IEEE	IEC
		加左市家计管士士	≌:矢量法	Da
	Eun	枕仕切竿り昇力式	5. 标量法	Ľ
	EF A rEu	la 反向	YES / NO	NO
	EF 6 rEu	<b>lb</b> 反向	YES / NO	NO
	LF E rEu	<b>lc</b> 反向	YES / NO	NO

## 表 4-14:参数设置菜单



	参数	说明	范围/待选项	默认值
一级菜单	二级菜单			
	blfa	设置液晶背光时间	0~60min	3
Lof7 Sef		设置通信参数[注4]	YES / NO	NO
	l d	设定通信地址[世4]	1~247	100
	6AU4	设置波特率[注4]	1200/2400/4800/9600/ 19200/38400	9600
	LFE	设定奇偶校验位 ^[注4]	8N2/8O1/8E1/8N1/ 8O2/8E2	8E1
df77d SEF		设置需量参数	YES / NO	NO
	Prd	设置需量子周期	1~60	15
		设置需量子周期数	1~15	1
	df¤qd Elr	清除全部需量	YES / NO	NO
Ao Ser		设置 AO ^[注5]	YES / NO	NO
	Hø FYPE	设置 AO 输出范围 ^[注5]	0~20mA/4~20mA	4~20 mA
	Hø Ley	设置与 AO 输出成比例 的变量 ^[注5]	0~13	0
	Ao 0	设置 AO ^[造 5]	-999999~999999	0
	Ao I	设置 AO ^[注5]	-999999~999999	0
do SEF		设置 DO 输出状态 ^[注6]	YES / NO	NO
	da I	设置 DO1 输出状态 ^[造6]	on/OFF/ArM	arini
	do2	设置 DO2 输出状态 ^[注6]	on/OFF/ArM	nrin
En64 567 no		设置电能	YES / NO	NO
	显示正向有功电能	正向有功电能设置	0~99, 999, 999.9	0
	显示反向有功电能	反向有功电能设置	0~99, 999, 999.9	0



	参数	说明	范围/待选项	默认值
一级菜单	二级菜单			
	显示正向无功电能	正向无功电能设置	0~99, 999, 999.9	0
	显示反向无功电能	反向无功电能设置	0~99, 999, 999.9	0
	显示视在电能 (视在电能灯亮)	设置视在电能	0~99, 999, 999.9	0
	En64 PULS	电能脉冲投入	YES / NO	YES
	En6y Co57	脉冲常数设置	1000/3200/5000/6400/ 12800/100/400/40	3200
	En6y Elr	清除电能	YES / NO	NO
Saf Elr no		清除 SOE ^[注4]	YES / NO	NO
FF7 SEF		设置时间	YES / NO	NO
	dare	设置日期	YYMMDD 如: 20150518	
		设置时钟	HHMMSS 如: 162049 表示 16 点 20 分 49 秒	
l nFa na		查看装置信息	YES / NO	NO
	AP 7P SEAL	电流配置	5A / 1A	5A
	uolf 5[Al	电压配置	100V, 380V	380V
	FLJ	显示固件版本	X.XX.XX,例如: 1.00.00	
	Prof uEr	规约版本	X.X 例如 1.0 代表规 约为 V 1.0	
	UPAF	软件版本最新日期	如 20150518	

[注 4]:无通信选型时此菜单无效。

[注 5]:带 A0 配置时,才显示此菜单。与 A0 输出成比例的变量:



设定值	单位	设定值	单位	设定值	单位
0	A 相电流(A)	6	CA 相电压 VCA(V)	12	总功率因数
1	B 相电流(A)	7	平均线电压(V)	13	频率(Hz)
2	<b>C</b> 相电流(A)	8	A 相有功功率(kW)		
3	平均电流 (A)	9	B 相有功功率(kW)		
4	AB 线电压 VAB(V)	10	C相有功功率(kW)		
5	BC 线电压 VBC(V)	11	三相总有功功率(kW)		

其中当选择总功率因数时,值放大了 1000 倍,当选择频率时,值放大了 100 倍。设置时,设置的数 值也要放大相应的倍数。其余参数无放大,与实际值一致。

[注 6]: 2DI+2D0 选型才显示此菜单。

[注 7]:电压变比范围限制:一次侧额定电压/二次侧额定电压≤10000;电压变比与电流变比的乘积 限制:(一次侧额定电压/二次侧额定电压)×(一次侧额定电流/二次侧额定电流)×装置额定电压×装 置额定电流≤ 79000000,其中,额定电压指线电压。

由上级菜单进入下级菜单后,按"System"键可以返回上级菜单。

(3) 参数设置说明

• 如果不输入密码或输入密码错误,则只能查看参数值,不能进行修改;

- 如果设置参数超出了范围,参数设置不成功,不会被实际写入仪表;
- 对于一级菜单,如果选择"NO",则不会显示子菜单;
- 密码输入正确时,在每页参数界面下,先按一下"Setup",数值出现跳动,这时才能修改参数值。
   修改完毕,再按一下此键,将确定此参数值。
- (4) 修改密码

装置出厂默认设置密码为 0,若要修改参数设置,必须先输入正确的口令,否则只能查看参数,不能 修改。密码可由 1~4 位的 0~9 的数字组成。

注:为了防止遗忘密码,修改密码以后请将密码记录下来,忘记密码将不能进入整定模式。在输入密 码进入整定模式以后,屏幕会出现输入密码页面,此时输入新密码即可。

(5) 参数设置举例

设置 EPM5200 装置 CT 为例,将默认值 5 / 5 修改为 50 / 5。

操作	面板显示
长按 Setup/↔键 2 秒,进入整定菜单	Prob
短按 Energy/▼键,输入密码	PA55



操作	面板显示
短按 Setup/↔键,光标闪烁,输入默认密码 0	PASS M- 1946
短按 Setup/⇔键,确认密码,0 不再闪烁	PASS
短按 Energy/▼键,设置新密码菜单	PASS SEF no
短按 Energy/▼键,系统参数设置菜单	545 5EF na
短按 Setup/↩键,no 开始闪烁,按 Energy/▼键,变 为 yes	
短按 Setup/↔键确认,进入子菜单,将 CT1 设置为 50	
短按 Setup/↔键,光标开始闪烁,修改 CT1 数值	
短按 System/◀键,光标左移一位至十位	
短按 Power/▲键,直至十位数值递增为 5	FF M#



操作	面板显示
短按 System/◀键,使光标移至个位	
短按 Energy/▼键,直至光标所在个位变为0	EF I EF I FI
短按 Setup/↔键,修改确认	
短按 Energy/▼键,找到 CT2 设置项, CT2 默认为 5, 不必修改	LFP 5
长按 Setup/↔键 2 秒,退出整定菜单,恢复为默认界 面	



# 5 功能介绍

# 5.1 基本测量

装置可提供实时三相测量参数和状态参数,所有参数均能通过显示面板或通信获得。

类型	描述	1	2	3	总和	平均
	相电压	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$
电压	线电压	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$
	电压不平衡度					
	角度分析	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
	电流	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$
电流	电流不平衡度				$\checkmark$	
	角度分析	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
	有功功率	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
功率	无功功率	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
	视在功率	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
山家国粉	功率因数	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		$\checkmark$
切半凶剱	基波功率因数	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
频率	频率(A 相电压) ^{[±} 1]	$\checkmark$				
	电压总谐波畸变率	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
	电流总谐波畸变率	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		
	电压偶次谐波畸变率	$\checkmark$		$\checkmark$		
计比别士	电流偶次谐波畸变率	$\checkmark$		$\checkmark$		
<i>咱 扳</i>	电压奇次谐波畸变率	$\checkmark$				
	电流奇次谐波畸变率	$\checkmark$		$\checkmark$		
	电压 2~31 次谐波畸变					
	电压 2~31 次谐波畸变					
K因子	电流 K 因子					
波峰因子	电流波峰因子					

#### 表 5-1: 基本测量参数

[注 1]: WYE 接线时,如 Ua 为零时,则以 Ub 的频率为基准;如果 Ub 也为零时,则以 Uc 的频率为 基准;DELTA 接线时,基准优先顺序分别是 Uab、Ubc。



#### 功率的极性表示方法

EPM5200 提供双向的功率计算,功率及功率因数的极性表示方法如图 5-1 所示。



图 5-1: 功率读数极性表示

#### 功率因数定义方法

功率因数的符号有三种定义方法: IEC 定义、IEEE 定义以及-IEEE 定义,采用何种定义方法可以通 过装置面板或通信整定。IEC 与 IEEE 两种功率因数符号的定义如图 5-2 所示, -IEEE 的符号定义与 IEEE 的相反。



图 5-2: 功率因数的定义方法

当装置显示的功率或功率因数正负号与实际输入不一致时,有可能是接入装置的电流接线反相,如 不方便更改接线时,可以通过装置面板整定或通信整定将电流方向调整过来,整定菜单见表 **4-3**。



#### 视在功率计算方法

总视在功率有两种计算方法:标量法和矢量法,可以通过装置面板或通信整定,两种计算方法公式 如下:

矢量法:  $kVA_{total} = \sqrt{kW_{total}^2 + k \operatorname{var}_{total}^2}$ 

标量法:  $kVA_{total} = kVA_a + kVA_b + kVA_c$ 

注意:选择不同的总视在功率计算方法,会得出不同的平均功率因数计算结果和视在电能累计结果。

## 5.2 电能质量监测功能

#### 5.2.1 不平衡度

在理想的三相电源供电系统中,ABC 三相电压和电流幅值相等,相位相差 120°。当实际系统偏离 上述情况时,就产生了不平衡问题及相应的电源利用效率降低的问题。如发电机和大型电动机,负荷不 平衡造成设备的不对称运行,产生负序分量,会引起设备过热和损耗,缩短设备的使用寿命。

本装置可测量电压、电流的负序不平衡度,计算方法如下:

$$u_2 = \frac{\mathrm{电 E } \mathrm{ \Delta F } \mathrm{ \beta } \mathrm{ d } \mathrm{ b } \mathrm{ L } \mathrm{ c } \mathrm{ b } \mathrm{ c } \mathrm{ b } \mathrm{ c } \mathrm{ c } \mathrm{ b } \mathrm{ c } \mathrm{ c } \mathrm{ b } \mathrm{ c } \mathrm{$$

$$i_2 = \frac{\mathrm{exp}\beta}{\mathrm{exp}\beta} \times 100\%$$

#### 5.2.2 谐波分析

EPM5200 装置可提供电压/电流的总谐波畸变率数据、2~31 次谐波含量数据、电流的 K 因子、主回路 C 因子、TDD, 计算数据如下:

总谐波畸变率	THD
总偶次谐波畸变率	TEHD
总奇次谐波畸变率	TOHD
分次谐波畸变率	2~31 次
总需量畸变率	TDD
总偶次需量畸变率	TDD odd
总奇次需量畸变率	TDD even

(1) 谐波

谐波畸变率使用 IEEE 计算方法,定义如下: 电压的 k 次谐波畸变率:

$$HD_{U_k} = \frac{U_k}{U_1} \times 100\%$$

其中: U1 --- 电压基波幅值。



电流的 k 次谐波畸变率:

$$HD_{I_k} = \frac{I_k}{I_1} \times 100\%$$

其中: I1 —— 电流基波幅值。

(2) K 因子

K 因子主要是反映非线性负荷引起的谐波的频率对变压器损耗的影响。K 因子的定义主要是在假定 由谐波电流引起的变压器涡流损耗与谐波次数的平方成比例,计算公式为:

$$K = \frac{\sum_{h=1}^{31} I_h^2 h^2}{\sum_{h=1}^{31} I_h^2}$$

其中: h --- 谐波次数,

*I_h* —— 第 *h* 次谐波电流有效值。

(3) 波峰因子(Crest Factor)

EPM5200 提供三相电流的波峰因子。

峰值因子计算公式为测量量峰值与有效值的比:

$$C = \frac{|x|_{peak}}{x_{rms}}$$

例如,在标准正弦波时,峰值因子为1.414。

(4) 总需量畸变率 (TDD)

$$TDD_{I} = \frac{\sqrt{I_{2}^{2} + I_{3}^{2} + I_{4}^{2} + I_{5}^{2} + \cdots}}{I_{L}}$$
$$TDD_{EVENI} = \frac{\sqrt{I_{2}^{2} + I_{4}^{2} + I_{6}^{2} + I_{8}^{2} + \cdots}}{I_{L}}$$
$$TDD_{ODDI} = \frac{\sqrt{I_{3}^{2} + I_{5}^{2} + I_{7}^{2} + I_{9}^{2} + \cdots}}{I_{L}}$$

其中: I2、I3、I4... 一 各次谐波电流有效值;

IL —— 最大基波电流需量或一次电流中,较大的一个值

# 5.3 电能计量

EPM5200 基本的电能参数包括:正向有功电能(kWh)、正向无功电能(kvarh)、反向有功电能 (kWh)、反向无功电能(kvarh)和视在电能(kVAh),读数分辨率为 0.01。最大值为 999, 999, 999.99, 超出此值将翻转为 0,重新进行累计。

通过面板或通信,可以将所有电能数据清零,也可设置有功电能、无功电能底值。

装置支持接点式、光电式电能脉冲输出,通过面板可设置电能脉冲输出的投退及脉冲常数。电能脉 冲校验,首先需要在装置整定模式中,投入电能脉冲校验功能。

选择光电式电能脉冲校验,需要将电能表校验台的光电脉冲采集器对准装置面板的电能脉冲灯,就 可以进行脉冲采集与电能精度校验。



选择接点式电能脉冲校验,需要选择有接点脉冲的选型,DO11/DO12 对应有功电能脉冲输出,DO21/DO22 对应无功电能脉冲输出。

电流选型为 5A 时,脉冲常数可设置为 1000/3200/5000 imp/kWh;电流选型为 1A 时,脉冲常数可设置为 1000/3200/5000/6400/12800 imp/kWh。

#### 5.4 需量

电力系统中常根据用户的电能消耗(以有功电能的形式)和峰值用电水平(以有功功率形式)来收取费用。需量就是一定时间间隔(通常15分钟)内的平均功率。EPM5200装置采用国内常用的滑动需量算法计算需量。

设置内容:

滑差时间: 依次递推来测量最大需量的时间间隔,可在 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60min 中选择。 需量周期: 设置范围 1~15 个滑差时间。例,选择滑差时间为 1min,包含滑差时间的数目为 15, 则需量周期为 1×15=15min。

最大需量转存时间: 上电运行的最大需量及发生时间

计算数据:

- 正向有功/无功/视在实时需量
- 三相电流实时需量
- 正向有功/无功/视在最大需量
- 三相电流最大需量

#### 5.5 开关量监视

装置可选配 2 路 DI,开关量输入 DI1、DI2,每路都可检测外部无源接点的状态。通过显示或通信可以查看开关量输入的实时状态。开关量变位事件将记入 SOE 事件,时间分辨率为 1ms。

#### 5.6 继电器输出

装置可选配 2 个电磁型继电器,端子排标记为 DO11、DO12、DO21、DO22,可通过通信进行遥控 出口,直接切断 250VAC/5A 或 30VDC/5A 的负载,如果应用于 220V 直流,则分断能力为 0.2A。

使用继电器前应注意:装置初次上电后需进行整定,要测试继电器的通信遥控功能是否完好。

#### 5.7 AO 输出功能

装置提供可选的模拟输出功能,可设置为与某个测量电量成比例的 0~20mA/4~20mA 的电流输出。 设置参数包括:

"TYPE": 定义 AO 的输出范围,可选 4~20mA/0~20mA。

"AO 0": 定义 AO 为 4mA (或 0mA) 输出时的相关被测参数值,设置范围为-999,999~999,999。



"AO 1": 定义 AO 为 20mA 输出时的相关被测参数值,设置范围为-999,999~999,999。

"KEY": 定义与 AO 成比例的被测电量,可从各相线电压、各相电流、有功功率、功率因数和频率中 任选一个变量。

应用示例:

AO 要求与 A 相电流成比例。A 相电流最大值为 2000A,最小值为 500A。于是可设置 KEY 为 A 相电流, AO1 为 2000, AO0 为 500。这样,当 A 相电流输入为 500A 时, AO 输出为 4mA;当 A 相电流输入为 2000A 时, AO 输出为 20mA。

## 5.8 事件顺序记录 (SOE)

可记录 16 个事件,停电不丢失。可记录包括装置断电、开关量输入变位和参数修改等事件,并记录 发生日期和时间。时间分辨率为 1ms。

所有事件记录可通过通信口供上位机读取,如果 16 个事件记录满将从第一个事件开始覆盖旧记录。 为了及时读取到所有事件记录,应保持装置和上位机实时通信。

通过面板或上位机可以清除 SOE 记录。

#### 5.9 定值越限

定值越限系统只能通过通信由上位机软件进行整定,最多可设置 6 组越限参数,每组参数包括以下 内容:

越限参数	EPM5200
相电压	
线电压	
相电流	
中性线电流	
频率	
总有功功率	
总无功功率	
总视在功率	
总功率因数	
总有功功率实时需量	
总无功功率实时需量	
总视在功率实时需量	

(1) 越限参数选择:

(2) 动作定值:

越上限时,监测对象测量值大于动作上限值时越限动作,测量值小于动作下限值时越限返回; 越下限时,监测对象测量值小于动作下限值时越限动作,测量值大于动作上限值时越限返回。

(3) 延迟时间:指参数值达到动作定值或返回定值,并保持一段时间后,才会产生报警的 SOE 事件。



设置范围 0~9999 秒。

(4) 触发类型:所有越限动作或返回都会产生 SOE 记录,还可选择是否触发继电器。

#### 5.10 分时计费

电力系统中,节假日和工作日的电价不同,负荷峰值期间和非峰值期间的电价也不同。分时计费可 以将时段设定为季节、节假日或一天中的某一时刻。

设置内容:

时区划分:每个时区具有统一的费率方案。一年中最多可划分6个时区。此外,一周中的7天,可 以划分为工作日1、工作日2和工作日3。

时段划分:在1天24小时内,可以划分最多6个时段。同一时区内每日的时段划分是一样的,最小时间段为15分钟(以15分钟为步进)。

费率:分尖、峰、平、谷四种费率。每个时区、每个时段都可指定各自的费率。

注:分时计费功能的设置需由上位机软件进行。

统计数据:

尖、峰、平、谷分别累计电度,包括:正向输入有功电度,反向输出有功电度,正向输入无功电度, 反向输出无功电度。最大电度翻转值 99999999.99kWh/kvarh。

注: 使用分时计费功能,装置必须接入通信并进行通信对时,否则装置掉电可能会造成分时计费错误,请在使用此功能前确认。



- 6 常见故障分析
  - ▶ 装置上电后无显示
  - 检查电源电压和其他接线是否正确,电源电压应在工作范围以内;
  - 关闭装置和上位机,再重新开机。
  - ▶ 装置上电后工作不正常
  - 关闭装置和上位机,再重新开机。
  - ▶ 电压或电流读数不正确
  - 检查接线模式设置是否与实际接线方式相符;
  - 检查电压互感器 (PT) 、电流互感器 (CT) 变比是否设置正确;
  - 检查 GND 是否正确接地;
  - 检查屏蔽是否接地;
  - 检查电压互感器(PT)、电流互感器(CT)是否完好。
  - > 功率或功率因数读数不正确,但电压和电流读数正确
  - 比较实际接线和接线图的电压和电流输入,检查相位关系是否正确。
  - ▶ RS-485 通信不正常
  - 检查上位机的通信波特率、ID 和通讯规约设置是否与装置一致;
  - 请检查数据位、停止位、校验位的设置和上位机是否一致;
  - 检查 RS-232/RS-485 转换器是否正常;
  - 检查整个通信网线路有无问题(短路、断路、接地、屏蔽线是否正确单端接地等);
  - 关闭装置和上位机,再重新开机;
  - 通讯线路长建议在通讯线路的末端并联约 100~200 欧的匹配电阻。

注:如果有一些无法解决的问题,请及时与我们公司的售后服务部门联系。



# 7 质量保证

# 7.1 质量保证

所有售给用户的新装置,在售给用户之日起一定年限内,对其因设计、材料和工艺缺陷引起 的故障实行免费质量保证。如经认定产品符合上述质保条件,供应商将免费修复和更换。

供应商可能要求用户将装置寄回生产厂,以确认该装置是否属于免费质保范围,并修复装置。

# 7.2 质保限制

以下装置的问题不属免费质保范围:

- 由于不正确的安装、使用、存储引起的损坏。
- 超出产品规定的非正常操作和应用条件。
- 由非本公司授权的机构或人修理了的装置。
- 超出免费质保年限了的装置。



# 版本信息

版本	变更说明	日期
1.0	第一版	2019.07.08



西安总部 陕西省西安市经济技术开发区 凤城六路 101 号 电话: 400 860 1152

一般声明

本用户手册如有变更,恕不另行通知。 如有疑问,请及时联系当地供应商。

#### 上海分公司

上海市闵行区莲花南路2899号 莲谷科技园5号楼A312 电话: 029-88347564



